



1 Posez le sticker sur une surface plate et raclez toute sa surface fermement à l'aide de la palette de pose.



2 Retournez ensuite le sticker (dessin vers le sol) et raclez à nouveau toute sa surface à l'aide de la palette.



3 Décollez délicatement le papier blanc en veillant bien à ce que toutes les parties reste accrochées au papier transparent.



4 Continuez l'opération progressivement jusqu'à ce que vous ayez retiré l'entièreté du papier siliconé.



5 Posez le sticker à l'endroit voulu en le tendant aux 4 extrémités.



6 Raclez fermement à l'aide de la palette du centre vers les extrémités, assurez vous que chaque partie adhère.



7 Laissez le posé 15 minutes ensuite enlevez lentement le papier transparent en le rabattant sur lui-même.



8 Continuez l'opération lentement en vous assurant que toutes les parties ont bien adhérentes.



Si une partie n'adhère pas recollez-la simplement en pressant dessus avec les doigts.

